



Instrukcja obsługi
User Manual
Uživatelská příručka

L177046NEX

www.nexelo.eu



Instrukcja obsługi

PL LAMPA PRZEDNIA L177046NEX

Informacje ogólne:

- Lampa bateryjna przednia
- 1 dioda LED-3W
- 2-funkcyjna
- Obudowa aluminiowa
- Wodoodporna

Montaż lampy:

- Założyć uchwyt na kierownicę
- Wsunąć lampę w uchwyt do zatrzasknięcia
- W celu zdjęcia lampy nacisnąć język z tylnej części uchwyty i wysunąć lampę

Montaż baterii:

- Odkręcić tylną część lampy
- Umieścić baterie zgodnie z biegunami
- Przykręcić tylną część lampy

Zasilanie:

- 4 baterie AAA (zawiera baterie)

www.nexelo.eu

Overall informations:

- Battery front lamp
- 1 LED-3W
- 2-functions
- Alloy body
- Waterproof

Lamp montage:

- Place the mounting bracket on the handlebar,
- Insert the lamp into the bracket,
- To release the lamp, push the rear part of the bracket,

Battery montage:

- Take off the lamp body
- Place the batteries in the correct position
- Put on the lamp body

Power source:

- 4xAAA batteries (included in the set)

Celkové informace:

- Přední světlo
- 1 LED 3W
- 2 funkce
- Hliníkové tělo
- Voděodolná

Montáž:

- Přichyťte objímku držáku světla na řídítka.
- Vložte světlo do držáku.
- Pro vyjmutí světla z držáku zmáčkněte páčku a vysuňte světlo.

Montáž baterie:

- Sundejte kryt světla a vložte baterie podle správné polarity.
- Nandejte kryt zpět.

Napájení:

- 4 AAA baterie (součástí balení)