



Instrukcja obsługi
User Manual
Uživatelská příručka

L177062NEX

www.nexelo.eu



Instrukcja obsługi

PL LAMPA PRZEDNIA L177062NEX

Informacje ogólne:

- 1 biała dioda LED
- 2 funkcje
- Obudowa plastikowa
- Wodoodporna

Montaż lampy:

- Lampa montowana na śrubę, do otworu w koronie przedniego widelca

Montaż baterii:

- Odkręcić dolną śrubę od tylnej pokrywy lampy
- Zdjąć tylną osłonę
- Umieścić baterie zgodnie z biegunami

Zasilanie:

- baterie 2x AA

www.nexelo.eu

Overall informations:

- 1 white LED
- 2 functions
- Plastic body
- Waterproof

Lamp montage:

- The lamp is mounted to the top of the fork with screw

Battery montage:

- Screw off the rear part of the lamp body
- Take off the cover
- Place the batteries in the correct position

Power source:

- 2xAA batteries

Celkové informace:

- 1x bílá LED dioda
- 2 funkce
- Plastové tělo
- Voděodolné

Montáž:

- Světlo přichyťte na vidlici

Montáž baterií:

- Odšroubujte zadní část světla
- Vložte baterie podle správné polarity
- Nandejte zpět kryt světla.

Napájení:

- 2 AA baterie